

DANCOVER[®]



Manual Part 2
Consejos seguridad

¡Cuidado!

En algunos países, es posible que necesite un permiso cuando desees instalar un garaje para coche y carpas para garaje de cierto tamaño, normalmente de más de 50 m². Es tu responsabilidad cumplir con las normas y regulaciones locales y asegurarte de que la carpa garaje esté correctamente instalada, de acuerdo con el manual adjunto. Es muy importante que montes todas las piezas según las instrucciones y fijas la carpa garaje a la base de manera segura. No te saltes ninguna parte ni ningún paso.

Condiciones meteorológicas y Packs de seguridad

Nunca instales un garaje para coches si hace mal tiempo o si hiciese viento. Comprueba el pronóstico del tiempo antes de comenzar a instalar la estructura. Si el clima fuese adverso, es tu responsabilidad asegurarte de que el garaje para coches esté fijado de manera segura, para que la estructura no cause daños a personas, edificios, ni ningún otro.

Usa cinchas de sujeción y piquetas para el suelo, u otras soluciones, para fijar la estructura, tanto si va a estar en uso por un período corto o largo. No hagas un fuego abierto, uses material de soldadura u otras fuentes que puedan causar un incendio, dentro o cerca de la carpa de almacén ¡Nunca te quedes dentro de el garage para coches cuando las condiciones climáticas sean extremas!

Los garajes para coches y las carpas garaje son estructuras temporales

Todos nuestros garajes para coche y carpas para garaje son estructuras temporales destinadas únicamente al almacenamiento provisional. En resumen, son estructuras fuertes y robustas, que brindarán refugio para sus autos almacenados y más, pero nuestros garajes portátiles y carpas de garaje no son edificios permanentes, por lo que depende de usted asegurar la estructura y asegurarse de que la estructura sea seguro y en buen estado.

Seguro

Asegúrate de comprobar si tu carpa garaje está cubierta por tu seguro o algún tipo de póliza similar.

Atención a la nieve y la lluvia

Si nevara, asegúrate siempre de quitar la nieve del techo de la estructura con regularidad para evitar que la nieve se acumule en el techo, ya que la nieve intensa puede hacer que el garaje para coche / carpa garaje se derrumbe.

En caso de lluvia, existe el riesgo de que el agua se acumule en la parte superior del garaje para coche y carpa garaje. Los charcos de agua pueden añadir peso y hacer que la carpa garaje. Es tu responsabilidad asegurarte de que el agua no se acumule en la parte superior de la carpa manteniendo la condensación dentro del garaje para coche / carpa garaje.

Condensación dentro de tu garaje para coche o carpa garaje

Puedes llegar a tener condensación dentro de la carpa / tienda de almacenamiento. Los cambios de temperatura y la humedad en el aire pueden provocar la aparición de rocío o condensación en el exterior y el interior de la carpa / tienda de almacenamiento. Esto es normal y no significa que la cubierta tenga fugas.

No desembares ni vuelvas a embalar tu garaje para coche / carpa garaje en temperaturas bajo cero, ya que esto podría hacer que el material de la cubierta se rompiera o se dañase. Si tienes que trabajar con la

carpa garaje en grados bajo cero, debes desembalar la carpa en un sitio interior. También tendrás que asegurarte de que la carpa / garaje esté completamente seca antes de doblarla o existe el riesgo de que se crezca moho mientras la cubierta está guardada.

Información de garantía

La garantía de Dancover se aplica únicamente al uso normal del producto, salvo el desgaste normal, de acuerdo con las instrucciones de uso escritas o el manual. La garantía no se aplica a daños causados por accidente, abuso, mal uso o modificación del producto. Si necesitas limpiar la cubierta de tu carpa / garaje en algún momento, simplemente use un detergente suave y agua tibia o fría. No utilices agentes fuertes de ningún tipo.

Ve a dancovershop.com para obtener información sobre la garantía

Consulta siempre nuestro sitio web para obtener el manual y las últimas recomendaciones sobre seguridad.