

DANCOVER[®]



Manual Part 2
Saugumo Patarimai

Dėmesio!

Kai kuriose valstybėse jums gali reikėti leidimo, kai norite statyti tam tikro dydžio perkeliamą garažą ar garažo palapinę – dažniausiai, kai plotas siekia 50 m². Tai jūsų atsakomybė atitikti įvairius vietinius įstatymus ir reikalavimus, bei užtikrinti, kad valtės palapinė būtų surenkama pagal pridėtą instrukciją. Itin svarbu, kad surinktumėte visas dalis pagal instrukcijas ir saugiai pritvirtintumėte perkeliamą garažą/palapinę prie pagrindo. Nepraleiskite jokių dalių ir žingsnių.

Oro sąlygos ir Saugumo rinkiniai

Niekuomet nestatykite savo perkeliama garažo ar garažo palapinės prastu oru, arba kai pakyla vėjas. Patikrinkite orų prognozę prieš pradėdami statyti savo statinį. Esant prastoms oro sąlygoms – tai jūsų atsakomybė užtikrinti, kad perkeliamas garažas/palapinė būtų pritvirtintas arba nuimamas, kad struktūra nesukeltų sužeidimų asmenims, pastatams ir kt.

Naudokite audros diržus ir kuolelius smeigiamus į žemę – kuriuos rasite Saugumo rinkiniuose, tam, kad apsaugotumėte struktūrą ilgesniam ar trumpesniam laikui. Nenaudokite atviros liepsnos, virinimo įrangos ir kitų šaltinių, kurie gali užsidegti palapinėje ar šalia jos. Niekuomet nebūkite perkeliama garaže/palapinėje esant ekstremalioms oro sąlygoms!

Perkeliami garažai ir garažų palapinės yra laikini statiniai

Visi mūsų perkeliama garažai/palapinės yra laikini statiniai skirti tik laikinam sandėliavimui. Trumpai, tai tvirtos ir patvarios struktūros, kurios apsaugo viduje laikomus automobilius ir kitus daiktus, tačiau mūsų perkeliama garažai/palapinės nėra nuolatiniai statiniai, tad jums reikia pritvirtinti statinį ir užtikrinti, kad statinys būtų saugus ir geros būklės.

Draudimas

Nepamirškite patikrinti ar jūsų namų ar daiktų draudimas padengia jūsų perkeliamą garažą/palapinę.

Dėmesys sniegui ir lietu

Sniego atveju, nepamirškite reguliariai pašalinti sniego nuo stogo struktūros ir neleiskite sniegui kauptis, nes kitu atveju sunkus sniegas gali priversti jūsų perkeliamą garažą/palapinę sugriūti.

Esant lietu, atsiranda rizika, kad ant perkeliama garažo/palapinės viršaus kaupsis vanduo. Didesnės vandens balos gali lemti perkeliama garažo/palapinės sugriuvimą. Tai jūsų atsakomybė užtikrinti, kad vanduo nesikaupytų garažo viršuje laikant palapinės uždangą visuomet įtemptą ir pašalinant vandenį, jeigu jis susikaupytų. Užtikrinkite, kad uždanga visuomet būtų tinkamai įtempta ir uždėta ant rėmo.

Kondensacija jūsų perkeliama garaže arba garažo palapinėje

Savo perkeliama garaže/palapinėje jūs galite patirti patirti kondensaciją. Temperatūra keičiasi ir drėgmė iš oro gali sukurti rasą ar kondensaciją, kurią matysite Savo perkeliama garaže/palapinėje ar išorėje. Tai visiškai normalu ir nereiškia, kad jūsų uždanga yra kiaura.

Nesupakuokite ar neperpakuokite savo perkeliama garažo/palapinės, kai temperatūra nesiekia nulio laipsnių, nes taip galite pažeisti arba sulaužyti savo uždangos medžiagas. Jeigu turite dirbti su perkeliama garažu/palapine, kai temperatūra nesiekia nulio laipsnių, supakuoti palapinę reikėtų viduje. Jums taip pat reikia įsitikinti, kad palapinė/garažas yra visiškai sausas prieš jį sulankstant, arba rizikuojate jog susidarys pelėsis, kol palapinė bus patalpinta.

Garantinė informacija

Dancover garantija galioja tik įprastiniam produkto naudojimui, įprastam nusidėvėjimui ir pagal rašytines instrukcijas ar vadovą. Garantija negalioja pažeidimams, kuriuos sukelia nelaimingi atsitikimai, tyčinis laužymas, netinkamas naudojimas ar produkto keitimas. Jeigu jums, kuriuo nors metu, reikia nuvalyti perkeliamą garažą ar garažo palapinę – naudokite tik švelnų valiklį ir drungną ar šaltą vandenį. Nenaudokite jokių stiprių cheminių valiklių.

Prašome apsilankyti dancovershop.com norint gauti daugiau informacijos apie garantiją.

Prašome visuomet patikrinti mūsų svetainę dėl naujausių saugumo patarimų ir prekės vadovų.