

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Consiglio di sicurezza

Attenzione!

In alcuni Paesi potresti aver bisogno di un permesso per montare un tendone per feste o una tenda di una certa dimensione, normalmente più grande di 50 m². È responsabilità dell'utente rispettare le norme e i regolamenti locali e garantire che il tendone per feste/tenda sia assemblato correttamente secondo il manuale incluso. È molto importante assemblare tutte le parti seguendo le istruzioni e fissare il tendone per feste con i picchetti di terra in dotazione o attrezzature simili. Non tralasciare nessun pezzo o passaggio.

Condizioni meteorologiche e Pacchi di Sicurezza

Non montare mai un tendone per feste/tenda per feste in caso di maltempo o in presenza di vento. Controlla le previsioni del tempo prima di montare la tenda - e durante tutto il tempo in cui la tenda rimarrà montata. In caso di condizioni meteorologiche avverse è tua responsabilità assicurarti che il tendone per feste/tenda sia fissato o smontato in modo sicuro al fine di evitare eventuali danni a cose e persone.

Utilizza le cinghie a cricchetto e i picchetti - i nostri Pacchi di Sicurezza - per fissare la struttura, anche se le previsioni promettono tempo tranquillo. Non utilizzare fiamme libere, apparecchiature di saldatura o altre fonti che possono prendere fuoco, all'interno o vicino la tenda. Non rimanere mai all'interno del tendone per feste/tenda in presenza di condizioni meteorologiche estreme!

I tendoni per feste sono strutture temporanee

Tutti i nostri tendoni per feste e tende per feste sono strutture temporanee destinate a feste e altri eventi e ideate solo per uso temporaneo. In breve, sono realizzati per essere utilizzati per pochi giorni prima di essere smontati.

Numero di ospiti all'interno di un tendone per feste/tenda per feste

All'interno del nostro negozio puoi trovare il numero di ospiti che ciascun tendone per feste, o tenda per feste, è in grado di ospitare. Troverai due numeri per ogni tenda - uno per gli ospiti in piedi e uno per gli ospiti seduti. Non superare queste raccomandazioni o metterai in pericolo i tuoi ospiti in caso di incendio o altra situazione pericolosa. Come regola generale, puoi avere 1 ospite in piedi ogni 0,75 m² e 1 ospite seduto ogni 1 m². Ricordati di dedicare un'area al buffet e fare spazio tra i tavoli in modo che tutti possano uscire velocemente in caso di emergenza. Assicurati che tutte le porte siano sempre libere!

Assicurazione

Assicurati di controllare che la copertura assicurativa sulla casa e i mobili includa il tuo tendone per feste/tenda.

Attenzione alla neve e alla pioggia

In caso di neve, assicurati sempre di rimuovere regolarmente la neve dal tetto della struttura per evitare che si accumuli causando il crollo del tendone per feste/tenda.

In caso di pioggia, c'è il rischio che l'acqua si accumuli nella parte superiore del tendone per feste/tenda. Le pozzanghere d'acqua sul tetto possono far crollare il tendone per feste/tenda. È tua responsabilità assicurarti che l'acqua non si accumuli sulla parte superiore della tenda mantenendo sempre la copertura ben tesa e rimuovendo l'acqua. Assicurati che la copertura sia sempre ben tesa.

Condensa all'interno del tuo tendone per feste

Potrebbe crearsi della condensa all'interno del tendone per feste/tenda per feste. Le variazioni di temperatura e umidità nell'aria possono causare la formazione di rugiada o condensa all'esterno e all'interno di un tendone per feste e di una tenda per feste. È normale e non significa che il tendone per feste sia rotto.

Non montare o smontare il tendone per feste/tenda in presenza di temperature inferiori allo zero poiché potrebbe causare la rottura o il danneggiamento del materiale di copertura. Se hai la necessità di lavorare all'interno del tendone per feste/tenda in presenza di temperature sotto lo zero, devi montare la tenda al coperto. Devi anche assicurarti che il tendone per feste sia completamente asciutto prima di piegarlo o potrebbe svilupparsi della muffa quando la tenda è in deposito.

Informazioni sulla garanzia

La garanzia Dancover si applica solo al normale utilizzo del prodotto, eccetto la normale usura, in conformità con le istruzioni per l'uso scritte o il manuale. La garanzia non si applica ai danni causati da incidente, abuso, uso improprio o modifica del prodotto. Se a un certo punto hai bisogno di pulire la copertura del tuo tendone per feste/tenda per feste, ti consigliamo di utilizzare un detergente delicato e acqua tiepida o fredda. Non utilizzare agenti chimici di alcun tipo.

Visita dancovershop.com per informazioni sulla garanzia.

Ti invitiamo a controllare il nostro sito Web e il manuale per consultare i consigli sulla sicurezza.