


DANCOVER[®] .com

Manual Part 2

Zalecane warunki bezpieczeństwa

Dziękujemy!

Dziękujemy za wybór grzejnika tarasowego Dancover. Mamy nadzieję, że produkt przypadnie Ci do gustu. Aby jak najlepiej wykorzystać produkt, zalecamy uważne przeczytanie niniejszych wskazówek bezpieczeństwa przed pierwszym włączeniem grzejnika. Zwróć szczególną uwagę na porady dotyczące bezpieczeństwa! Zalecamy również przechowywanie tej instrukcji w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w razie potrzeby.

Uwaga!

Grzejnik tarasowy może być podłączony tylko do uziemionego gniazdka 230V/50Hz. Podłączenie go do niewłaściwego napięcia jest niebezpieczne i gwarancja nie obejmuje szkód powstałych z tego powodu!

Używaj grzejnika tarasowego tylko do celu, do którego został zaprojektowany - do ogrzewania tarasu lub podobnego miejsca. Nie używaj grzejnika tarasowego do suszenia ubrań lub innych tkanin – i NIGDY GO NIE PRZYKRYWAJ!

Grzejnik tarasowy nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego i nie powinien być używany do ogrzewania budynków, szklarni, szop itp. Źródło ciepła lub lampy są delikatne, dlatego należy obchodzić się z grzejnikiem ostrożnie. Unikaj uderzania w grzałkę, nie upuszczaj jej itp.

Promiennik tarasowy należy zawsze instalować lub podłączać zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji lub w sklepie.

Uważaj – grzejnik jest gorący!

Niektóre części tego produktu mogą się bardzo nagrzać i spowodować oparzenia. Zwracaj uwagę na otoczenie grzejnika, a zwłaszcza tam, gdzie obecne są dzieci i osoby wrażliwe. Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu gołej skóry z gorącymi powierzchniami i nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani żadnych innych przedmiotów do kratki grzejnika tarasowego, ponieważ element grzewczy (a zwłaszcza przód) nagrzewa się podczas użytkowania.

Nigdy nie dotykaj grzejnika, dopóki nie ostygnie! Utrzymuj grzejnik pod ogólnym nadzorem, a dzieci poniżej 3 roku życia trzymaj z dala od urządzenia przez cały czas. Starsze dzieci mogą obsługiwać urządzenie tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

Grzejnik nie jest wyposażony w urządzenie do kontroli temperatury w pomieszczeniu. Nie używaj grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór

Bądź świadomy zagrożeń pożarowych

Nie instaluj ani nie używaj grzejnika tarasowego w bezpośrednim sąsiedztwie łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony, meble itp. Nie wolno go umieszczać zbyt blisko gniazdka i nie należy go używać w wilgotnych miejscach, takich jak wanna/prysznic, przy basenie itp.

Nigdy nie pozwól, aby przewód przebiegał pod jakąkolwiek wykładziną lub w poprzek korytarzy. Nie stawiaj żadnych mebli na przewodzie. Uważaj na ostre rogi, gorące przedmioty i inne przedmioty, które mogą uszkodzić przewód. Zawsze bezpiecznie zwijaj przewód po jego użyciu.

Nigdy nie używaj grzejnika tarasowego na zewnątrz, gdy pada deszcz lub jest bardzo wilgotno.

Uważaj, aby timer lub podobne urządzenie nie włączało grzejnika automatycznie, ponieważ może to spowodować ryzyko pożaru, jeśli grzejnik zostanie zakryty lub umieszczony w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Jeśli to możliwe, nie podłączaj grzejnika do przedłużacza. Jeśli musisz użyć przedłużacza, musi on mieć wydajność co najmniej 10A i 2000W. Jeśli używasz przedłużacza, należy go całkowicie rozwinąć, gdy jest używany.

Nie zanurzaj grzejnika tarasowego w wodzie ani innych płynach.

Zawsze wyłączaj grzejnik tarasowy i pozwól mu ostygnąć przed odłączeniem, przenoszeniem lub czyszczeniem.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać grzejnika tarasowego. W przypadku konieczności naprawy grzejnika, przewodu elektrycznego lub wtyczki należy oddać urządzenie do serwisu. Naprawy przez osoby nieupoważnione lub modyfikacje urządzenia spowodują utratę gwarancji.

Jeśli naprawa jest objęta gwarancją, skontaktuj się z Dancover, wypełniając formularz Reklamacji.

Czyszczenie grzejnika tarasowego

Zawsze wyłączaj grzejnik tarasowy i odłączaj od zasilania przed czyszczeniem. Czyść wilgotną ściereczką i, jeśli to konieczne, niewielką ilością płynu do czyszczenia. Nigdy nie używaj żrących lub ściernych środków czyszczących! Po pewnym czasie wewnątrz grzejnika może zbierać się kurz i zanieczyszczenia. Spróbuj usunąć je ostrożnie za pomocą cienkiej, miękkiej szczoteczki i odkurzacza. Nigdy nie używaj kompresora, ponieważ może to uszkodzić lampy lub odbłyśnik. Unikaj dotykania lamp!

Informacje gwarancyjne

Gwarancja Dancover dotyczy wyłącznie normalnego użytkowania produktu, normalnego zużycia, zgodnie z pisemnymi instrukcjami użytkowania lub instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym użytkowaniem lub modyfikacją produktu.

Odwiedź stronę dancovershop.com, aby uzyskać informacje na temat gwarancji.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu tego urządzenia

Pamiętaj, że na tym produkcie znajduje się symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci. Oznacza to, że grzejnik tarasowy nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi, ale musi być usuwany jako odpady elektryczne lub elektroniczne. Przekaż grzejnik do punktu zbiórki tego rodzaju odpadów. W razie wątpliwości skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat lokalnego punktu zbiórki! Dziękujemy!