

DANCOVER[®] 

Manual

Event & display package no. 2

30 cm	Visible plate size 69 x 29 cm	Visible plate size 69 x 29 cm	Visible plate size 69 x 29 cm	Visible plate size 69 x 29 cm
Plate height 100 cm	Visible plate size 69 x 99 cm	Visible plate size 69 x 99 cm	Visible plate size 69 x 99 cm	Visible plate size 69 x 99 cm
Plate height 100 cm	Visible plate size 69 x 99 cm	Visible plate size 69 x 99 cm	Visible plate size 69 x 99 cm	Visible plate size 69 x 99 cm
	Plate width 70 cm	Plate width 70 cm	Plate width 70 cm	Plate width 70 cm


• APPLICATION OF THE INNER PANELS • VERWENDUNG DER KUNSTSTOFFPANELE



- Open the top profiles by using an allen key
- Nehmen Sie die Oberprofile mit Hilfe von Inbusschlüssel ab



- Take out the unprinted panels. After the application of the printings on the panels, slide them inside the construction by sliding through the channels on both sides.
- Nehmen Sie die nicht bedruckten Panele heraus. Führen Sie sie nach Bedruckung wieder in die gleichen Kanäle hinein.



- Fix the top profiles inside channels as per the photo.
- Setzen Sie die Zähne am Oberprofil durch die Kanäle am Seitenprofil durch.



- Use the allen key to firm the positioning of profiles. Repeat the same process for all the panels.
- Ziehen Sie sie diese mit Inbusschlüssel fest. Verfahren Sie an sämtlichen Kunststoffpanälen gleich.

• ASSEMBLY • MONTAGE



- Take the panels out of the bag. Fix the header panels on the second floor panels first.
- Nehmen Sie die bedruckten Faltschirme aus der Tasche heraus. Befestigen Sie zunächst die mittleren Teile der Aufsatzblenden.



- Middle connector
- Konvex zwischenteil



- Base foot
- Fuss für Konvextheke




- Framework to be positioned between 0-360°.
- Profil mit 0-360° drehung.



- On last step place in the bottom floor with the top part. Here is the complete Exhibition stand.
- Setzen Sie die Oberteile auf die Unterteile darauf. Vervollständigen Sie somit die Faltschirmwand.

Graphic dimensions:



* Number of feet at the following width:

80 - 100 cm 2 feet

Total size 82 x 212 cm - Banner size: 80 x 220 cm

Total size 87 x 212 cm - Banner size: 85 x 220 cm

Total size 100 x 212 cm - Banner size: 102 x 220 cm



1
Open the snap clip, insert the top of the graphic into the gap, make the graphic flat.




2
Close the snap clip.




3
Take the protective film of the adhesive tape. Place the graphic evenly on the leading paper. Use the line as a guideline.



4
Put adhesive tape on the back of the graphic and on the leading paper, in order to secure the graphic to the leading paper.




5
Hold the graphic and the roll-up body with one hand tight. Take out the pin at the side while you still hold the graphic, to avoid that graphic suddenly roll into the body too fast.




6
Make the graphic scroll slowly into the roll-up body by hand.

Installation instruction



Height 145 cm



Width 27 cm

Depth 36 cm



Contact information

Head office:

Dancover A/S
Nordre Strandvej 119 G
3150 Hellebæk
Denmark

For more information
please visit:
www.dancovershop.com

National contact

Denmark: 70 26 76 20
denmark@dancover.com

UK: 020 8099 7570
uk@dancover.com

Germany: 041 0266 7040
germany@dancover.com

France: 0975 181 800
france@dancover.com

Sweden: 040 233 262
sverige@dancover.com

Finland: 0 931 581 720
suomi@dancover.com

Poland: 22 300 8602
polska@dancover.com

Luxembourg: +49 041 0266 7040
luxembourg@dancover.com

Portugal: 308 800 899
portugal@dancover.com

Spain: 911 436 828
espana@dancover.com

Italy: 02 479 21 198
italia@dancover.com

Switzerland: 0840 000125
schweiz@dancover.com

Austria: 0662 626935
austria@dancover.com

Norway: 231 00 690
norge@dancover.com

Nederland: 0 858 880 524
nederland@dancover.com

Ireland: 0 151 33 003
ireland@dancover.com

Belgium: 0 28 08 08 09
belgique@dancover.com