

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Sicherheitshinweise

Bitte beachten!

In einigen Ländern benötigen Sie möglicherweise eine Genehmigung, wenn Sie ein Weidezelt ab einer bestimmten Größe – normalerweise größer als 50 m² – aufbauen möchten. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die örtlichen Vorschriften einzuhalten und sicherzustellen, dass das Weidezelt gemäß der beiliegenden Anleitung korrekt aufgebaut wird. Es ist sehr wichtig, dass Sie alle Teile gemäß der Anleitung zusammenbauen und den Weidezelt mit den beiliegenden Heringen oder ähnlichem entsprechend befestigen. Übergehen Sie keine der angegebenen Arbeitsschritte und lassen Sie kein Teilstück außen vor.

Holzwände

Wir empfehlen Ihnen, dieses Weidezelt mit einigen Holzwänden im Inneren des Weidezelt auszustatten. Die Wände sollen zum einen vermeiden, dass sich die Tiere an den Kanten des Rahmens verletzen und zum anderen, dass die Tiere die Abdeckplane beschädigen. Die Maße der Wände hängen von der Art der Tiere ab, die Sie im Weidezelt haben werden.

Wetterbedingungen und Sicherheitspakete

Bauen Sie diesen Unterstand niemals bei schlechtem Wetter oder starkem Wind auf. Überprüfen Sie die Wettervorhersage, bevor Sie mit dem Aufbau der Konstruktion beginnen. Bei schlechten Wetterbedingungen liegt es in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass das Weidezelt sicher befestigt oder abgebaut wird, damit die Konstruktion keine Schäden an Personen, Gebäuden usw. verursachen kann.

Verwenden Sie Sturmgurte und Heringe – unsere Safety Packs – um die Konstruktion entsprechend zu sichern, egal ob Sie diese nur für kurze Zeit oder einen längere Zeitraum verwenden möchten. Verwenden Sie kein offenes Feuer, Schweißgeräte oder andere Wärmequellen, die sich entzünden könnten, innerhalb oder in der Nähe des Zelt. Halten Sie sich bei extremen Wetterbedingungen niemals im Inneren des Weidezelt auf!

Weidezelte sind temporäre Strukturen

Alle unsere Weidezelte sind temporäre Bauten, die nur zur Zwischennutzung bestimmt sind. Kurz gesagt, es handelt sich um robuste und langlebige Konstruktionen, die Ihren Weidetieren und möglicherweise gelagertem Material Schutz bieten, aber unsere Weidezelte sind keine feststehenden Gebäude, daher liegt es an Ihnen, die Konstruktion entsprechend zu sichern und zu kontrollieren, dass sich das Weidezelt jederzeit in einem guten Zustand befindet.

Versicherung

Prüfen Sie unbedingt, ob Ihr Weidezelt durch Ihre Hausratversicherung abgedeckt ist.

Vorsicht bei Schnee und Regen

Bei Schneefall sollten Sie immer regelmäßig Schnee vom Dach der Konstruktion entfernen, da starker Schneefall zum Einsturz des Weidezelt führen kann.

Bei Regen besteht die Gefahr, dass sich Wasser auf dem Weidezelt ansammelt. Große Wasseransammlungen können zum Einsturz des Weidezelt führen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass sich kein Wasser auf der Dachplane ansammelt, indem Sie die Abdeckung jederzeit gespannt halten und das Regenwasser entfernen, wenn es sich trotzdem auf der Oberfläche ansammelt. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung immer korrekt über den Rahmen gespannt ist.

Kondenswasser in Ihrem Weidezelt

Im Inneren ihres Weidezelttes kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Temperaturschwankungen und hohe Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass außerhalb und innerhalb eines Weidezelttes Kondenswasser entsteht. Dies ist normal und bedeutet nicht, dass das Zelt undicht ist.

Packen Sie Ihr Weidezelt nicht bei Temperaturen unter Null aus oder wieder ein, da dies dazu führen kann, dass das Abdeckmaterial bricht oder anderweitig beschädigt wird. Wenn Sie bei Minusgraden mit dem Weidezelt arbeiten müssen, sollten Sie das Zelt drinnen verpacken. Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass das Zelt vollständig trocken ist, bevor Sie es zusammenfalten, sonst besteht die Gefahr, dass sich während der Lagerung des Zelttes Schimmel bildet.

Garantie

Die Garantie von Dancover gilt nur für den normalen Gebrauch des Produkts, mit Ausnahme der normalen Abnutzung, in Übereinstimmung mit der schriftlichen Gebrauchsanweisung oder dem Handbuch. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder falsche Anwendung des Produkts verursacht wurden. Wenn Sie Ihre Zeltplane irgendwann reinigen müssen, verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel und lauwarmes oder kaltes Wasser. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Bitte besuchen Sie dancovershop.com für weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen.

Bitte lesen Sie immer auf unserer Website die neuesten Sicherheitshinweise und Anleitungen.