

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Turvaohjeet

Huomio!

Joissain maissa tarvitset luvan, kun haluat pystyttää tietyn kokoisen karjasuojan – tavallisesti suuremman kuin 50 m². On sinun vastuullasi noudattaa paikallisia määräyksiä ja varmistaa, että karjasuoja on koottu oikein mukana tulevan ohjekirjan mukaisesti. On hyvin tärkeää, että kokoat kaikki osat ohjeiden mukaisesti ja kiinnität karjasuojan mukana tulevilla maakiiloilla tai vastaavilla varusteilla. Älä ohita mitään osia tai askeleita.

Suojaavat puiset seinät

Suosittellemme, että lisäät tähän karjasuojaan suojaavat puiset seinät suojan sisälle. Seinät ovat eläinten suojelemiseksi suojan rungolta sekä eläinsuojan peitteen suojelemiseksi eläimiltä. Seinien mitat riippuvat siitä, minkälaisia eläimiä suojan sisällä tulee olemaan.

Sääolosuhteet ja Turvapaketit

Älä koskaan pystytä karjasuojaa huonolla säällä tai kun on tuulista. Tarkista sääennuste ennen kuin aloitat rakennelman pystytyksen. Huonojen sääolosuhteiden tapauksessa on sinun vastuullasi taata, että karjasuoja on kiinnitetty turvallisesti tai puretaan, jotta rakennelma ei voi aiheuttaa vahinkoa ihmisille, rakennuksille ja muulle.

Käytä kiinnityshihnoja ja maakiiloja – kuten Turvapaketissamme – kiinnittämään rakennelma käytetäänpä sitä lyhyemmän tai pidemmän aikaa. Älä käytä avotulta, hitsausvälineitä tai muita syttymisen lähteitä teltan sisällä tai lähellä. Älä koskaan oleskele karjasuojan sisällä äärimmäisissä sääolosuhteissa!

Karjasuojat ovat väliaikaisia rakennelmia

Kaikki karjasuojamme ovat väliaikaisia rakennelmia, jotka on tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön. Lyhyesti, ne ovat vahvoja ja tukevia rakennelmia, jotka tarjoavat suojaa laiduntaville eläimillesi ja ehkä varastoiduille materiaaleille, mutta karjasuojat eivät ole pysyviä rakennuksia, joten on sinun vastuullasi turvata rakennelma ja varmistaa, että rakennelma on turvallinen ja hyvässä kunnossa.

Vakuutus

Varmista, kattaako kotivakuutuksesi tai vastaava karjasuojasi.

Huomioi lumi ja sade

Lumisateella varmista aina, että poistat lumen rakennelman katolta säännöllisesti estääksesi lunta kertymästä rakennelman katolle, sillä raskas lumi voi aiheuttaa karjasuojan romahtamisen.

Sateella on riski, että vettä kertyy karjasuojan päälle. Raskaat vesilätäköt saattavat aiheuttaa karjasuojan romahtamisen. On sinun vastuullasi taata, että vettä ei kerry teltan päälle pitämällä peite kaiken aikaa tiukkana ja poistaa vesi, jos sitä kuitenkin kertyy. Varmista, että peite on kaiken aikaa kiristetty kunnolla rungon päälle.

Kondensaatio karjasuojasi sisällä

Saatat kokea kondensaatiota karjasuojan sisällä. Lämpötilan vaihtelut ja ilmankosteus voivat aiheuttaa kasteen tai kondensaation ilmestymisen karjasuojan ulkopuolella tai sisällä. Tämä on normaalia eikä tarkoita, että teltta vuotaa.

Älä pura tai pakkaa karjasuojaasi uudelleen alle nollan lämpötiloissa, sillä se saattaa aiheuttaa peitemateriaalin hajoamisen tai vahingoittumisen. Jos sinun pitää työskennellä karjasuojan kanssa alle nollan lämpötiloissa, sinun pitää pakata suoja sisätiloissa. Sinun täytyy myös varmistaa, että suoja on täysin kuiva ennen kuin taittelet sen kokoon tai syntyy riski, että suojaan kehittyy varastoinnin aikana hometta.

Takuutiedot

Dancover takuu kattaa vain tuotteen normaalin käytön, paitsi normaali kuluminen, kirjoitettujen käyttöohjeiden tai ohjekirjan mukaisesti. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat vahingoista, väärinkäytöstä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai tuotteen muokkaamisesta. Jos sinun pitää puhdistaa karjasuojan peite jossain vaiheessa, käytä vain mietoa pesuainetta ja haaleaa tai kylmää vettä. Älä käytä minkäänlaisia vahvoja aineita.

Vieraile dancovershop.com:ssa nähdäksesi takuutiedot.

Tarkista aina verkkosivuiltamme viimeisimmät turvaohjeet ja ohjekirjat