

DANCOVER[®]



Manual Part 2Á

Öi[zãæ Ác^ã ˇ { ã

Uzmanību!

Pirms šķūņa uzstādīšanas, lūdzam izlasīt dotos norādījumus un drošības rekomendācijas. Glabājiet instrukciju drošā vietā, lai to varētu izmantot vēlāk.

Klientu Serviss

Vai jums ir jautājumi par jauniegādāto produktu? Varbūt jums ir nepieciešamas rezerves daļas? Tad laipni aicinām apmeklēt mūsu interneta veikalu un sazināties ar mums pa telefonu, e-pastu vai čatu.

Drošības Rekomendācijas

Uzstādot metāla šķūni, jūs esat atbildīgi par likuma prasību un noteikumu ievērošanu, veicot montāžu pēc iekļautās rokasgrāmatas norādījumiem. Ir svarīgi, lai visas detaļas tiktu uzstādītas, vadoties pēc instrukcijas. Tādēļ neviena darbība vai detaļa nedrīkst tikt izlaista.

Aizsarglīdzekļi montāžas veikšanai

Aicinām ievērot, ka uzstādot metāla garāžu, dažām detaļām var būt asas malas. Līdzīgi kā tas ir ieteikts rokasgrāmatā, izmantojiet darba cimdus – vēlams ir izmantot arī darba apavus un aizsargbrilles. Izmantojot kāpnes un elektroinstrumentus, aicinām ievērot ražotāja drošības norādījumus. Darbu veikšanas vietā nedrīkst atrasties bērni.

Būvniecības laikā pret metāla šķūni nedrīkst atspiesties! Neuzstādi metāla šķūni vietās, kur ir pārmērīgi stiprs vējš. Šķūni nedrīkst uzstādīt narkotisko vielu vai alkohola reibumā un nav vēlams, ja cilvēks ir noguris.

Pamati šķūnim

Metāla šķūni ir nepieciešams uzstādīt uz cieta un līdzena pamata, vislabāk tam der betons, tomēr derēs arī koka brusas, bruģis vai šķemba. Pamatiem ir jābūt 100% izlīdzinātiem ar pareiziem leņķiem – var pārbaudīt, izmērot divas diagonālas līnijas. Lai izvairītos no negadījumiem ekstrēmu laika apstākļu gadījumā, vienmēr nostipriniet konstrukciju pie pamatiem. Vētras laikā ir būtiski, lai arī durvis ir aizvērtas.

Metāla šķūni ir pagaidu konstrukcijas

Aicinām ievērot, ka mūsu izturīgie un ilgi kalpojošie metāla šķūni nav pastāvīgas ēkas, tādēļ jums ir regulāri jāseko līdzi šķūņa stāvoklim, lai tas būtu drošs un darba kārtībā. Tā kā metāla šķūnis ir izgatavots no viegliem materiāliem, jums vienmēr jābūt par to, lai tas tiktu droši nostiprināts pie pamatiem, lai sliktos laika apstākļos šķūnis nevarētu radīt zaudējumus jums vai citiem. Uzstādot zemes enkurus vai līdzīgus stiprinājumus, pārliecinieties, ka šajās vietās nav cauruļu vai kabeļu.

Kondensāts

Aicinām ievērot, ka gaisa mitrums un temperatūras izmaiņas var novest pie rasas vai kondensāta veidošanās gan jūsu ProShed dārza šķūņa iekšpusē, gan arī no ārpuses, jo tas nav nosiltināts. Tā ir dabīga parādība, un tas nenozīmē ka ProShed dārza šķūnī ir caurums.

Apdrošināšana

Pārliecinieties, ka jūsu iedzīves apdrošināšana attiecas arī uz jūsu metāla šķūni. Jūs esat atbildīgi par to, lai metāla šķūnis būtu aizslēgts, samazinot zādzību risku – lai gan visi mūsu šķūni ir aizslēdzami, jums pašiem ir jānodrošina slēdzene.

Nekad neuzturieties šķūnī ekstrēmās laika apstākļos. Snigšanas laikā vienmēr noņemiet sniegu no jumta, jo bieža sniega sega var novest pie šķūņa sabrukšanas. Ja jūs dzīvojat reģionā ar biezu sniega segu ziemā, tad mūsu piedāvājumā ir pastiprinātas spāres priekš metāla šķūņiem.

Garantijas informācija

Dancover garantija attiecas tikai uz produktiem ar dabisku nodilumu un normālu izmantošanu atbilstoši rakstiskiem rokasgrāmatas vai instrukcijas norādījumiem. Ja metāla šķūni ir nepieciešams notīrīt, tad ir jāizmanto tikai vieglu mazgāšanas līdzeklis kopā ar remdenu vai aukstu ūdeni. Neizmantojiet stiprus mazgāšanas līdzekļus!

Lai iegūtu vairāk informācijas par garantiju, aicinām apmeklēt dancovershop.com.

Lai uzzinātu jaunākās drošības rekomendācijas un iepazītos ar rokasgrāmatām, vienmēr sekojiet līdzī informācijai mājas lapā.