

DANCOVER[®]



Manual Part 2
Conselhos de Segurança

Obrigado!

Obrigado por escolher um aquecedor de pátio da Dancover. Esperamos que desfrute do produto. Para que possa tirar o máximo proveito do produto, recomendamos que leia atentamente este Aconselhamento de Segurança antes de ligar o aquecedor pela primeira vez. Preste especial atenção aos aconselhamentos de segurança! Recomendamos também que mantenha este manual num local seguro para que o possa utilizar quando necessário.

Atenção!

O aquecedor do pátio só pode ser ligado a uma tomada de 230V/50Hz, ligada à terra. Ligá-lo a uma tensão incorreta é perigoso e a garantia não vai abranger!

Utilizar apenas o aquecedor de pátio para o qual foi concebido - aquecendo um pátio ou um local semelhante. Não o utilize para secar roupa ou outro tecido - e **NUNCA CUBRA O AQUECEDOR DE PÁTIO!**

O aquecedor do pátio não é para uso comercial e não deve ser utilizado para aquecer edifícios, estufas, abrigos e similares. A fonte de calor ou lâmpadas são frágeis, por isso manuseie o aquecedor do pátio com cuidado. Evite bater no aquecedor, não o deixe cair e mais.

Instale ou ligue sempre o aquecedor do pátio de acordo com as instruções deste manual ou na loja.

Tenha cuidado - o aquecedor é quente!

Algumas partes deste produto podem tornar-se muito quentes e causar queimaduras. Por favor preste atenção em geral e especialmente onde crianças e pessoas vulneráveis estão presentes. Nunca deixe a sua pele descoberta entrar em contacto com as superfícies quentes e nunca enfie os seus dedos, lápis ou qualquer outro objeto na grelha do aquecedor do pátio, pois o elemento de aquecimento (e especialmente a frente) aquece quando está a ser utilizado.

Nunca toque no aquecedor antes de ter arrefecido! Por favor mantenha o aquecedor sob supervisão em geral e as crianças com menos de 3 anos de idade devem ser mantidas sempre afastadas do aparelho. As crianças mais velhas só podem utilizar o aparelho quando em companhia de um adulto.

Este aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente. Não utilize este aquecedor em espaços pequenos quando estes estiverem ocupados por pessoas não capazes de sair da sala sozinhas, a menos que seja fornecida supervisão constante

Esteja atento aos riscos de incêndio

Não instale ou utilize o aquecedor do pátio na proximidade imediata de objetos inflamáveis, tais como cortinas, mobiliário, etc. Não pode ser colocado demasiado perto de uma tomada e não deve ser utilizado numa zona húmida, como uma casa de banho/duche, ao lado de uma piscina e similar.

Nunca deixe o cabo passar por baixo de qualquer tipo de tapete ou em passagens. Não coloque qualquer tipo de mobiliário sobre o cabo. Tenha cuidado com cantos afiados, objetos quentes, e outras coisas que possam danificar o cabo. Enrolar sempre o cabo em segurança depois de ter sido utilizado.

Nunca utilizar o aquecedor do pátio no exterior quando estiver a chover ou muito húmido.

Tenha cuidado para que um temporizador ou dispositivo semelhante não ligue o aquecedor automaticamente, pois vai representar um risco de incêndio se o aquecedor for coberto ou colocado perto de materiais combustíveis.

Não ligue o aquecedor a uma extensão, se possível. Se tiver de utilizar uma extensão, esta deve ter uma capacidade de pelo menos 10A e 2000W. Se utilizar uma extensão, esta deve ser desenrolada completamente quando estiver a ser utilizada.

Não mergulhe o aquecedor de pátio em qualquer tipo de água ou outros fluidos.

Desligue sempre o aquecedor do pátio e deixe-o arrefecer antes de desligar a ficha, de se deslocar ou de limpar.

Nunca tente reparar o aquecedor do pátio por conta própria. Caso o aquecedor do pátio, o cabo elétrico, ou a ficha necessite de ser reparada, leve o aparelho a um profissional. As reparações feitas por pessoas não autorizadas ou as modificações feitas no dispositivo vão invalidar a garantia.

Se a reparação for abrangida pela garantia, por favor contacte a Dancover preenchendo um Pedido de Indemnização.

Limpeza do aquecedor de pátio

Desligue sempre o aquecedor de pátio e desligue-o antes da limpeza. Limpe utilizando um pano húmido e, se necessário, um pouco de líquido de limpeza. Nunca utilize agentes de limpeza corrosivos ou abrasivos! Após algum tempo, pó e detritos podem acumular-se no interior do aquecedor. Por favor tente remover isto cuidadosamente utilizando uma escova fina e macia e um aspirador. Nunca utilize um compressor, pois isto poderia danificar as lâmpadas ou o refletor. Evite tocar nas lâmpadas!

Informações sobre a garantia

A garantia da Dancover aplica-se apenas à utilização normal do produto, com exceção do desgaste normal, de acordo com as instruções de utilização escritas ou no manual. A garantia não se aplica a danos causados por acidente, abuso, má utilização ou modificação do produto.

Visite dancovershop.com para obter as últimas informações sobre garantia.

Informação sobre o descarte e reciclagem deste dispositivo

Por favor tenha em atenção que este produto apresenta o símbolo de um caixote do lixo com uma cruz. Isto significa que o aquecedor de pátio não pode ser descartado com o lixo doméstico, mas deve ser descartado como lixo elétrico ou eletrónico. Por favor leve o aquecedor a um ponto de recolha para este tipo de resíduos. Em caso de dúvida, por favor consulte as autoridades locais para obter informações sobre o seu ponto de recolha local! Obrigado!